

Wifly-View 3G-IPcam for iOS 用戶操作手冊



Ver.1.2.3

目录

一. 如何安装 Wifly-View 3G-IPcam	3
1. 确认网络连接	3
2. 从何处安装	3
3. 如何搜索安装	3
二. 使用 Wifly-View 3G-IPcam	4
1. 摄像机列表	4
1.1 添加摄像机	4
1.2 查看摄像机视频	5
1.3 更改摄像机设置	7
1.4 删除列表中摄像机或移动摄像机排序	9
2. 回放	9
3. 映象表	10
3.1 添加映象表	10
3.2 在映象表中添加摄像机	11
3.3 更改或删除映象表中的摄像机	11
4.信息	12
声明	12

一. 如何安装 Wifly-View 3G-IPcam

1. 请确认您的 iPhone、iTouch 或 iPad 已经通过 WIFI 或 3G 方式连接至 Internet
2. 在您的 iPhone、iTouch 或 iPad 桌面上找到 App Store(电子市场)图标,点击进入



3. 在 App Store 中点击下方“搜索”按钮,在上方搜索栏内输入“3G-IPcam”后点击“Search”



搜索结果中可以看到, 分别有 3G-IPCamLite 和 3G-IPCam 两款软件, 其中 3G-IPCamLite 为试用版本, 相比正式版, 无录像、录像回放、映象表等功能, 且连续视频观看时间不得超过一分钟, 请选择相应的版本点击安装安装。

二. 使用 Wifly-View 3G-IPcam

在桌面上找到安装好的 3G-IPcam 软件图标，点击运行，系统将自动检测网络状况



软件运行完毕后，主界面下方有四项菜单分别为“回放”“摄像机列表”“映像表”“信息”



1. 摄像机列表

1.1 添加摄像机：点击摄像机列表页面下的  按钮，会弹出添加摄像机页面，如下图



添加完成后，点击确定保存设置，返回到摄像机列表页面，可看到刚才添加的摄像机列表。



1.2 查看摄像机视频

在摄像机列表中点击摄像机名称，可进入到视频观看窗口



转动云台: 当连接的摄像机支持云台控制时，在画面下方可见“Pan/Tilt 控制”显示为“开”，此时您可通过手指滑动手机触屏的方式转动云台。



光学变焦：当连接的摄像机支持云台控制时，在画面下方可看到“Pan/Tilt/Zoom 控制”显示为“开”，您可以将 3G-IPcam 软件的放大方式切换成光学变焦，并通过 iPhone、iTouch 或 iPad 的放大手势来对光学变焦进行控制。（若您的摄像机不支持光学变焦功能，则手势动作仅为数码变焦）。



1.3 更改摄像机设置

在摄像机列表中点击摄像机名称右侧  按钮，进入摄像机配置页面，可更改摄像机名称等。



手机模式：当视频流类型为手机模式时，点击“手机设置”，可对摄像机手机观看进行参数配置



普通模式：当视频流类型为普通模式时，点击“视频设置”，可对摄像机普通模式进行参数配置(由于流量较大，在手机上不建议使用普通模式)

视频流类型 手机模式 普通模式

- 质量 >
- 视频 >
- 控制 >
- 终端信息 >

带宽 1.5 Mbps >

自动

分辨率 640x480(VGA) >

帧速率 30 fps >

优先权 图像质量 >

视频流类型 手机模式 普通模式

- 质量 >
- 视频 >
- 控制 >
- 终端信息 >

色彩 色彩 >

明亮度 4 >

清晰度 5(中) >

光线敏感度 普通模式 >

场所 室内(50Hz) >

时间显示

麦克风

图像翻转

视频流类型 手机模式 普通模式

- 质量 >
- 视频 >
- 控制 >
- 终端信息 >

Pan/Tilt 控制

LED灯状态 普通模式 >

移动侦测敏感度 3 >

视频流类型 手机模式 普通模式

- 质量 >
- 视频 >
- 控制 >
- 终端信息 >

型号索引 4

固件版本 v020314

注意：当更改摄像机参数后，需要返回设置首页，点击左上角 **更新** 按钮，并输入摄像机管理页面的帐号及密码以保存设置，要放弃设置，点击右上角 **退出** 放弃保存。

1.4 删除列表中摄像机或移动摄像机排序



删除摄像机：在摄像机列表中，点击右上角 **改动**，再点击 **—**，会弹出 **删除** 按钮，点击可删除此摄像机。

移动摄像机排序：在摄像机列表中，点击右上角 **改动**，按住摄像机名右侧 **≡** 按钮，可将此摄像机拖动至其它排序位置。

2. 回放

进入回放页面内，可以看到历史的录像文件，并且直接点击播放。历史录像文件的存储树形结构为：摄像机名(ID)--日期--时间，您可以层层点击播放历史录像文件并点击播放。



3. 映像表

Wifly-View 3G-IPcam 提供了“映像表”功能，您可将图片添加到映像表中(如一张地图或一个建筑平面图)，并且将摄像机名称拖动在图片任意位置，通过点击图片上的摄像机名，可快速进入对应摄像机监控页面进行观看或更改摄像机设置。

如将您所在的地市地图加入映像表中，然后在地图对应位置加入摄像机“家”、“办公室”和“工厂”，要进入某一摄像机查看监控画面时只需要在地图上点击。



3.1 添加映像表

首先添加一张图片作为映像表，进入下方菜单“映像表”中，点击左上角的  按钮进入添加映像表页面。



以上步骤完成后，返回到映象表菜单下，可以看到刚才添加的映象表已经存在于列表中



3.2 在映象表中添加摄像机

点击添加好的映象表，进入图片页面，点击右上角 **+** 按钮，会弹出摄像机列表中已保存的摄像机名称，选中摄像机点击右上角 **添加** 按钮，将摄像机添加到图片中，并拖动至指定位置。如需更改图片上已有摄像机位置，用手指按住摄像机约 2 秒后拖动，摄像机图标会变成十字图标，此时可以任意拖动。



3.3 更改或删除映象表中的摄像机

点击映象表中的摄像机，点击弹出菜单右侧的蓝色箭头，进入新页面，可删除摄像机或更改摄像机配置，更改摄像机配置部分请参阅“1.3 更改摄像机设置”



4. 信息

进入信息菜单，可查看 Wifly-View 3G-IPcam 软件版本及磁盘空间情况



声明：本手册以 Wifly-View 3G-IPCam V1.2.3 版本为操作示例，软件版本升级时本手册不做另行通知。本手册下载地址：<http://www.wifly-view.com/>